

# WALL-INJECTOR

Waterdichte muurinjectie tegen opstijgend vocht



PRODUCTFICHE



## Productomschrijving

Kleurloze professionele injectievloeistof met een hoog percentage actief waterdicht bestanddeel voor het definitief behandelen van bovengrondse binnen- en buitenmuren tegen opstijgend vocht. Het vormt een levenslange waterdichte barrière in de muur die het opstijgend vocht belet verder door te dringen. **WALL-INJECTOR** kit bevat al het benodigde materiaal. Navullingen van 5 L en 10 L zijn apart verkrijgbaar.

## Toepassing

Te gebruiken in bovengrondse binnen- en buitenmuren uit baksteen. Vervangt onderkappen.

### Voordelen

- › Beschermt levenslang
- › Hoog gehalte aan actieve stoffen
- › Muur blijft ademen
- › Voor binnen- en buitenmuren

## Hoeveel product heb ik nodig ?

Gebruik ongeveer 1,5 L per strekkende meter muur van 10 cm dikte. Raadpleeg eveneens de calculator op onze website [www.aquaplan.com](http://www.aquaplan.com).

## Handige weetjes?

- Enkel te gebruiken bij volsteense binnen- en buitenmuren. Niet bij snelbouwstenen, noch bij spouwmuren.
- Bewaar op een koele (max. 20°C) en vorstvrije plaats en in een goed gesloten verpakking.
- Vermijd morsen op tegels, glas, hout, e.d. ..., anders onmiddellijk reinigen met methanol om vlekvorming te voorkomen.
- Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
- Injecteer nooit muren die volledig verzadigd zijn met water. Er is in de steen dan geen plaats voor de injectievloeistof. Wacht dan op een beter moment zoals de zomer of het najaar. Dan zijn de muren meestal nog vochtig, maar niet meer doorweekt.

Materiaal	Kleur	Inhoud	Dekking	Droogtijd	Overschilderbaar
kalium-metyl siliconaten	Transparant	5 L / 10 L / KIT	Ca. 1,5 L per strekkende meter muur van 10 cm dikte.	Het product droogt in 48 uur.	Ja

# WALL-INJECTOR

Waterdichte muurinjectie tegen opstijgend vocht



GEBRUIKSAANWIJZING



Wat heb ik nodig ?



Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

- Verwijder plinten, pleisterwerk en behang. Inspecteer de voegen en herstel indien nodig om lekkages van het product te voorkomen.
- Boor injectiegaten in een horizontale voeg op 5 à 7 cm van de vloerplaat onder een hoek van 10° tot 15° met een Ø van 10 mm op een onderlinge afstand van 12 cm. Boor tot een diepte van 4/5 van de muurdikte. Herhaal dezelfde werkwijze bij muren dikker dan 40 cm langs de andere zijde van de muur.



Hoe gebruik ik het product ?

- Bevestig de schuin afgesneden toevoerslang op de injectiekoker en plaats de kokers op 50 cm boven elk boorgat. Stop de andere kant van de toevoerslang ongeveer 2 à 3 cm in het overeenkomstige boorgat. Plaats nooit de injectiekokers rechtstreeks in het boorgat. De afstand is nodig voor een efficiënte penetratie van de vloeistof in de muur.
- Dicht met snelcement of mastiek de boorgaten met de toevoerslang af zodat er geen product kan terugvloeien. Ruw eventueel de toevoerslang op om de hechting met het afdichtingsmiddel te verbeteren.
- Vul de injectiekokers en hou ze 1 u op peil. Herhaal de behandeling na 24 u.
- 48 u later is de injectie voltooid. Verwijder de kokers en dicht de gaten.
- Het verbruik is ca. 1,5 L per strekkende meter, per 10 cm muurdikte.



Wil je meer info ?

Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via

België: 03 237 60 00 of [info@aquaplan.com](mailto:info@aquaplan.com)

Nederland: 0162 42 29 00 of [verkoop-dhz@martensgroep.eu](mailto:verkoop-dhz@martensgroep.eu)

Website: [www.aquaplan.com](http://www.aquaplan.com)

